

Автомобильный GSM/GPRS/SMS трекер GlobalSat TR-600 / TR-600 GLONASS



Подключение внешних устройств к порту **RS-232**

ООО «ГлобалСат»

версия 1.0

Оглавление

Введение	
Требования к устройствам, подключаемым к порту RS-232 3	
Подготовка трекера	
Настройка трекера5	
Настройка порта с помощью команд	6
Настройка порта с помощью ПО ConfigTool	7
Формат предаваемых данных	
Проверка работы трансляции данных на ваш сервер9	
Проверка программой ConfigTool	9
Проверка программой HyperTerminal	9
Параметры порта для работы с поддерживаемыми устройствами	
Адаптер CAN-шины для трекера TR-600 / TR-600 GLONASS	11
Датчик уровня топлива DUT-E-232	11

Введение

У автомобильных трекеров **GlobalSat TR-600** и **TR-600 GLONASS** появилась возможность трансляции (пересылки) данных, поступающих в порт **RS-232**, на сервер.

Это позволяет расширить функционал трекера, подключив:

- адаптеры САN-шины
- датчики уровня топлива, температуры, и.т.п.
- сканеры штрих-кодов
- RFID-сканеры
- КПК и навигаторы
- любые другие совместимые устройства, обменивающиеся данными через порт RS-232

Требования к устройствам, подключаемым к порту RS-232

- максимальная длина пакета данных: 150 байт
- максимальная длительность пакета данных: 1 сек.
- минимальный период выдачи пакета данных: 5 сек.
- устройство должно отправлять пакеты в порт без запроса от трекера (по собственному событию или таймеру)
- устройство не должно ожидать от трекера подтверждения получения пакета данных
- интерфейс: стандартный RS-232 (-12 ~ +12B)
- параметры порта трекера: настраиваются. По-умолчанию: 115200, 8, n, 1
- трекер автоматически пересылает ВСЕ пакеты, получаемые в порт RS-232

Обратитесь к руководствам пользователя соответствующих устройств для настройки их в совместимом режиме.

Подготовка трекера

Для поддержки передачи трансляции данных с порта RS-232 необходимо соответствующим образом подготовить трекер.

В трекере должна быть установлена прошивка с поддержкой порта RS-232.



Внимание! Прошивки для трекеров TR-600 и TR-600 GLONASS различаются. Установка неправильной прошивки может привести к выходу устройства из строя.

На данный момент порт RS-232 поддерживается в следующих версиях прошивок:

TR-600: F-0TR-600000-11110352

TR-600 GLONASS: F-0TR-60G000-11102851

Для загрузки прошивки скачайте соответствующий архив с сайта <u>www.globalsat.ru</u>, раздел «**Техподдержка**» -> «**Драйвера и программы**». В архиве с прошивкой содержится ПО для её загрузки в трекер и инструкция.

Настройка трекера

Для настройки приёма и трансляции данных используются параметры S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, O3 и ON.

Параметр	Описание	Тип	По- умолчанию	Значения
SO	Скорость порта	u32	115200	
S1	Биты данных	u8	8	8, 9
S2	Проверка чётности	u8	0	0 = No, 1 = Even, 2 = Odd
S3	Стоповые биты	u8	1	0 = 0.5, 1 = 1, 2 = 2, 3 = 1.5
S4	Состояние трансляции данных с серийного порта	1/0	0	1 = включена, 0 = отключена
S5	Канал передачи сообщения, содержащего данные из серийного порта	Канал передачи	02	02 = TCP, 04 = UDP, 10= HTTP
S6	Набор действий при поступлении данных на серийный порт	Набор действий	0000000000	

Параметры ОЗ и ОN задают шаблоны передаваемых сообщений. Для добавления в сообщение байтов, принятых с порта RS-232, необходимо в шаблоны добавить литеру b.

Например,

SPRXYAB27GHKLMmnaefghiotuvwb*U!

Настройка порта с помощью команд

Команды настройки могут быть отправлены на трекер по SMS, с сервера по GPRS, с ПК через порт RS-232 (например, из программы ConfigTool). Команды не должны содержать пробелы, регистр символов имеет значение.

Настройка шаблона отправляемых сообщений:

GSS,111111111111111,3,0,O3=SPRXYAB27GHKLMmnaefghiotuvwb*U!,ON=SPRXYAB27GHKLMmna efghiotuvwb*U!*QQ!

Настройки порта по-умолчанию (отключён):

GSS,111111111111111,3,0,S0=115200,S1=8,S2=0,S3=1,S5=02,S6=0000000000,S4=0*QQ!

СОМ-порт активирован:

GSC,11111111111111,LO(1)*QQ!

Настройка и активация порта одной командой:

GSS,111111111111111,3,0,S0=115200,S1=8,S2=0,S3=1,S5=02,S6=0000000000,S4=1*QQ!

СОМ-порт отключён

GSC,11111111111111,LO(0)*QQ!

Настройка порта с помощью ПО ConfigTool

Новая версия ПО «**TR-600 ConfigTool v3.0**» позволяет настраивать параметры работы порта RS-232 трекера. Вы можете загрузить данное ПО с сайта <u>www.globalsat.ru</u>, раздел «**Texnoддержка**» -> «**Драйвера и программы**». В архиве с программой содержатся профили рекомендуемых настроек трекеров (файлы с расширением **pro**).

1. Подключите трекер к ПК. Подайте питание **12 Вольт** на чёрный и красный провода трекера. После включения на трекере должен гореть красный индикатор.

2. Запустите ПО ConfigTool. Выберите номер СОМ-порта, к которому подключён трекер. Кликните **Start**.

3. Загрузите из прилагаемого файла (Load from File) рекомендуемые настройки.

4. Если вы пользуетесь сервером, отличным от www.gpshome.ru, проверьте настройки относящиеся к вашему серверу:

- укажите адрес (E0) и порт (E1) сервера
- проверьте параметр **A1**. Если ваш сервер отправляет подтверждения на трекер, то поставьте A1=1. Иначе, A1=0.

5. Укажите APN (**D1**), логин GPRS (**D2**) и пароль GPRS (**D3**), в соответствии с используемой SIMкартой.

6. Для настройки параметров **ОЗ** и **ОN** откройте закладку «**Main**». Убедитесь, что в шаблонах присутствует литера **b**.

7. Для настройки параметров порта откройте закладку «**Serial Port**». Здесь необходимо задать параметры в соответствии с параметрами порта оборудования, подключаемого к RS-232.

8. После изменения настроек сохраните их в трекер (Save to Device).

Формат предаваемых данных

При передаче данных с серийного порта, тип отчёта обозначается литерой «s».

В передаваемом сообщении данные из серийного порта обрамляются квадратными скобками

Пример передаваемого сообщения для шаблонов O3/ON=SPRXYAB27GHKLMmnaefghiotuvwb*U! и получении на серийный порт строки «123abc» :

GSr,11111111111111111,00,s,e000,e000,3,260711,125743,E03734.9866,N5544.1928,178,0.00,0,6,2.9, 12810,12670mV,0,0,0,0,0,399,0,250,01,18D8,C9F5,[123abc]*34!

Проверка работы трансляции данных на ваш сервер

Активировав порт трекера со стандартными параметрами 115200,8,n,1, можно проверить передачу данных прямо из программы ConfigTool v3.0.

Проверка программой ConfigTool

1. Подключите **ConfigTool** к **TR-600** (кликните **Start**). В правом нижнем окне программы должны бежать строки.

2. На закладке «Serial Port» выставьте следующие параметры:

S0=115200 S1=8 S2=0 S3=1 S4=1 S5=02 (TCP) S6=000000000

3. Кликните Save to Device.

4.После окончания загрузки настроек в трекер, можно вводить в поле **Command** произвольные символы и кликать **Send**. Введённая строка должна передаваться на сервер (с добавлением символов переноса строки).

5. Если на сервер поступают сообщения с типом «**s**», но они не содержат квадратных скобок с данными, проверьте наличие кода «**b**» (бинарные данные) в шаблонах передаваемых сообщений (параметры **O3** и **ON** трекера) и параметры порта (скорость, чётность и т.п.).

Проверка программой HyperTerminal

Правильность настройки и включения порта можно проверить, запустив программу HyperTerminal или аналогичную (ПО ConfigTool необходимо закрыть для «освобождения» занятого COM-порта).

Настройте параметры COM-порта в HyperTerminal аналогично настройкам порта трекера:

Свойства: СОМ1	? 🔀			
Параметры порта				
Скорость (бит/с):	115200			
Биты данных:	8 💌			
Четность:	Нет			
Стоповые биты:	1 💌			
Управление потоком:	Нет			
	Восстановить умолчания			
ОК Отмена Применить				

Теперь, если кликнуть Call, в окне программы HyperTerminal должны отображаться строки работы трекера.

Если нажимать клавиши на клавиатуре, коды символов будут отправляться на трекер и далее на сервер. Соответственно, на сервере можно проконтролировать поступление данных с порта трекера.

Параметры порта для работы с поддерживаемыми устройствами

На данный момент проверена работа по ретрансляции данных от следующих устройств. Список постоянно обновляется и пополняется.

- 1. Адаптер CAN-шины для трекера TR-600 / TR-600 GLONASS. Производитель: ООО «ТЭК электроникс». Версия 5.3.90 или выше.
- 2. Датчик уровня топлива DUT-E-232. Производитель: «Технотон». Версия ПО 2.0 или выше.

Адаптер САN-шины для трекера TR-600 / TR-600 GLONASS

S0=9600	S1=8	S2=0
S3=1	S4=1	S5=02 (TCP)

S6=000000000

Датчик уровня топлива DUT-E-232

S0=19200	S1=8	S2=0
S3=1	S4=1	S5=02 (TCP)

S6=000000000

При настройке самого датчика ДУТ-Е-232, можно изменить скорость его порта. Соответствующую скорость необходимо выставить и в параметре SO.

Дополнительно обратитесь к документу «**Подключение DUT-E-232 к TR-600**» на сайте <u>www.globalsat.ru</u>.